



Casier à tasses (20 compartiments)



Spécifications du produit

Uitwendig (LxBxH)	500 x 500 x 100 mm
Poignées	Ouvertes, donc plus facile à porter
Parois laterales	Ouvertes, pour un rinçage optimal et un séchage plus rapide
Matériaux	PP
Numéro d'article	50.NK.100.45
Couleur	Bleu
Fond	Ouvert et spécialement renforcé, idéal pour manipulation par machines de transport avec crochets
Hauteur maximale du verre	73

Propriétés

Casier à tasses muni d'une séparation de 4 x 5 compartiments, pour 20 tasses.

Convient pour une utilisation dans les lave-vaisselle à convoyeur équipés de crochets de transport.

Les casiers lave-vaisselle sont à utiliser comme casier de lavage et comme casier de stockage.

Le casier est muni sur 4 côtés d'emplacements pour clips de couleur prévus pour indiquer du contenu, etc.

Description

Panier à tasses (500 x 500 x H 100 mm), équipé de 4 x 5 compartiments, pour 20 bols à soupe ou tasses à café. Les paniers peuvent être utilisés comme paniers de lavage, mais aussi comme paniers de stockage et de transport. Le panier est équipé de réceptacles sur les quatre côtés pour les clips de couleur. Le fond est ouvert et spécialement renforcé ; ce qui le rend adapté à une utilisation dans des machines de transport de paniers avec des crochets de transport. Les parois latérales ont une construction ouverte pour des résultats de rinçage optimaux et un processus de séchage plus rapide.



Alternatieve artikelen

